

REVOBOLT BASIC – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOM:

1. Fontos utasítások
2. Szimbólumok és jelek
3. Nyitás
4. A zár nyitása késleltetéssel
5. Kód megváltoztatása (nyitott zárnál!)
6. Új kód /felhasználó hozzáadása
7. Második kód / felhasználó törlése
8. Nyitási időkésleltetés és időablak beállítása
9. Időkésleltetés / időablak módosítása / törlése
10. Csendes riasztás aktiválása / kikapcsolása / használata
11. Hangerő beállítása
12. Az elem cseréje
13. Hibaelhárítások

1. FONTOS UTASÍTÁSOK

- A zár használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- A használati utasítás csak magára a zárra vonatkozik, nem pedig a széf kezelési módjára.
- Ügyeljen arra, hogy a zárat **csak és kizárólag nyitott ajtó mellett** programozza be.
- A kód megváltoztatása után mindig próbálja ki többször a kódot nyitott ajtó mellett.
- **Csak többszöri pozitív működési teszt végrehajtása (nyitás / zárás) után szabad a széf ajtaját becsukni.**
- Minden gombnyomást hang- és fényjelzés erősít meg. Ezek a jelek nincsenek benne az alábbi leírásban.
- Legfeljebb 10 másodperc áll rendelkezésére minden gomb megnyomására. Amennyiben ezt a 10 másodperces időtartamot túllépi, akkor a beviteli eljárás automatikusan megszakad. Ezután újra az elejétől kell elkezdeni a műveletet.
- Az érvényes kód beírása után egy kettős hangjelzés hallható. Érvénytelen kód megadása esetén egy hosszú hang hallható.
- Az első érvénytelen kód beírása után várjon 20 másodpercet, mielőtt ismét beírná a kódot.
- Amennyiben a kódot 4 egymást követő alkalommal hibásan írja be, a billentyűzet és a zár 5 percre letilt. Ezalatt a LED 10 másodpercenként felvillan, és hallani fog egy a hosszú hangjelzést, amikor megpróbál új kódot megadni. Amennyiben a billentyűzet újbóli engedélyezése után további 2 alkalommal helytelen kódot ír be, úgy az 5 perces billentyűzár újra indul.
- A zár 6 jegyű kóddal működik.
- **Szállításkor** a zár az **1 2 3 4 5 6 menedzser kódra** van beállítva. A kódot azonnal változtassa meg az Ön által választott Menedzser kódra. Ne használjon menedzser kódként olyan személyes vagy egyszerű adatot / számot, amely könnyen meg-/kitudható.
- Szükség esetén a Menedzserkód tulajdonosa hozzáadhat egy felhasználó kódot is.
- Kérjük, mindig gondosan őrizze meg a kódot, és óvja meg az illetéktelen személyek általi nem rendeltetésszerű használatától.
- A kód beírásakor takarja le a billentyűzetet, hogy a közelben senki ne lássa a beírt kódot.
- A használt zártól / billentyűzettől és a zár beszerelési módjától függően többféleképpen is lehetséges a széf nyitása és zárása, pl. egy karral vagy a billentyűzet elfordításával. Kérjük, forduljon széfjének gyártójához további szükséges információ esetében.

!!! Figyelem! A zárolás befejezése után a retesz többszöri használata mellett ellenőrizze le, hogy a zár zárolási funkciója rendesen működik-e. A retesz nem fordítható /fordulhat el magától.


!!! Termékeink megfelelnek az EN1300 elektrosztatikus töltéssel szembeni ellenállásra vonatkozó követelményeknek. Azonban előfordulhat, hogy a felhasználó elektrosztatikus töltése jóval meghaladja a határértéket. Ezért kérjük, hogy a zár használata előtt érintse meg a kezével a széf valamelyik fém felületét a kisülés végett.

!!! Figyelem! Kérjük soha ne felejtse el kódját, különben a zár többé nem nyitható és használhatatlanná válik!

!!! Figyelem!


- A zárat +10°C és +50°C közötti hőmérséklet és 30% és 80% közötti páratartalom (nem kondenzálódó) melletti használatra tervezték.
- A zárat csak egy nedves ruhával tisztítsa meg (ne használjon agresszív tisztítószeret).
- A zár csak szakképzett szerelő által szerelhető be.
- A zárat nem szabad bekenni.
- Soha ne nyissa ki a zár házát. Ha a szerelvény szétszerelése szükséges, azt csak a műszaki utasításoknak megfelelően tegye. Ha ezt nem teszi meg, előfordulhat, hogy a zár nem működik a továbbiakban megfelelően és elveszíti a szavatossági jogát.

2. SZIMBÓLUMOK ÉS JELEK



dupla hangjelzés,
helyes a kód


LED villog

①②③...
számjegy a billentyűzeten


hosszan tartó hangjelzés,
helytelen a kód


LED világít


nyomja meg és tartsa lenyomva

3. NYITÁS

①②③④⑤⑥♪♪

Írja be a kódot (gyárilag beállított menedzser kód = 1 2 3 4 5 6), ha a kód helyes, dupla hangjelzést hall és kinyithatja az ajtót. Ha az ajtót nem nyitják ki 3 másodpercen belül, a zár automatikusan újra lezár.

4. A ZÁR NYITÁSA IDŐKÉSLELTETÉSSEL

Például!

①①①①①①♪♪☼

Írja be a kódot (pl. 1 1 1 1 1 1), a helyes kód beírása után dupla hangjelzés hallható és az időkésleltetés elindul. Az időkésleltetés alatt a LED 2 másodpercenként felvillan. Az időkésleltetés lejárta után elindul a nyitási időablak.

Például!

♪ 1 mp ☼ 1 mp

①①①①①①♪♪


A nyitási időablak alatt másodpercenként villog a lámpa, és egyszerre hallható egy hangjelzés is. A zár kinyitásához a nyitási időablak alatt meg kell adni egy érvényes kódot. A helyes kód beírása után egy dupla hangjelzés hallható, és az ajtó kinyitható. Ha a zárat nem nyitják ki 3 másodpercen belül, a zár automatikusan ismét lezár.

Ha a nyitási időablak alatt nem adnak meg érvényes kódot, a zárnál újra bekapcsol az időkésleltetés.

Az időkésleltetés lejárta után elég egy gomb véletlenszerű megnyomása.


5. KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA (CSAK NYITOTT ZÁRNÁL LEHETSÉGES, A ZÁR NYELVE BE KELL LEGYEN NYOMVA!!!!)

Nyissa ki a zárat az utasítás 3. pontja alapján.




Tartsa lenyomva a „0” gombot, amíg dupla hangjelzés hallható lesz. A LED világít az alábbi műveletek végrehajtása alatt:

Például!




- Írja be a régi kódot

Például!




- Válassza ki és írja be az új kódját



- Írja be újra az új kódot

Ha a második alkalommal hibás kódot ad meg, hosszan tartó hangjelzés hallható, és a régi kód marad érvényes.

6. ÚJ KÓD / FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA



Nyomja meg és tartsa lenyomva az „1” gombot, amíg a dupla hangjelzés hallható lesz. A LED világít az alábbi műveletek végrehajtása alatt:

Például!



- Adja meg a menedzser kódját

Ha egy felhasználó már aktív, egyhosszú hangjelzés lesz hallható.

Például!




- Írja be az új felhasználói kódot



- Adja meg újra az új felhasználói kódot

Ha hibás kódot ad meg, hosszan tartó hangjelzés lesz hallható.

7. MÁSODIK KÓD / FELHASZNÁLÓ TÖRLÉSE



Nyomja meg és tartsa lenyomva a „3” gombot, amíg dupla hangjelzés hallható lesz. A LED világít az alábbi műveletek végrehajtása alatt:

Például!



- Adja meg a menedzser kódját

A felhasználó törölve lett.

8. NYITÁSI IDŐKÉSLELTETÉS ÉS IDŐABLAK BEÁLLÍTÁSA

Időkésleltetés: Az első és a második kódbevitel közötti idő percben.


Időablak: Az az időtartam percben, amely idő alatt a második kód megadható és a zár nyitható.

Az időkésleltetés módosítása vagy törlése csak az időablak ideje alatt lehetséges.




Nyomja meg és tartsa lenyomva a „9” gombot, amíg dupla hangjelzés hallható lesz. A LED világít az alábbi műveletek végrehajtása alatt:

Például!



• Írja be a menedzser kódot ♪♪

Például!




• Adja meg az időkésleltetés és az időablak idejét.

Időkésleltetés min. 1 - max. 99 perc lehet.

Nyitási időablak min. 1 - max. 19 perc lehet.

Példában - 2602 jelentése: **26 perces késleltetés és 2 perces nyitási idő** ♪♪.




• Adja meg ismét a késleltetés és a nyitási időablakot ♪♪.

A nyitási időkésleltetés és időablak minden kódra / felhasználóra azonnal aktiválódik.

9. IDŐKÉSLELTETÉS / NYITÁSI IDŐABLAK MÓDOSÍTÁSA/TÖRLÉSE

A késleltetés beállítása csak a nyitási időablak alatt módosítható vagy törölhető.

Például!



Adjon meg egy érvényes kódot. A késleltetési időszak elindul, a LED villog. A késleltetési idő után indul a nyitási időablak. A LED másodpercenként 1x felvillan és egy hangjelzés lesz hallható.




Nyomja meg és tartsa lenyomva a „9” gombot, amíg a dupla hangjelzés hallható lesz. A LED világít az alábbi műveletek végrehajtása alatt:


Például!



• Írja be a menedzser kódot ♪♪.



• Törölje a **00** megadásával a késleltetést és a **01** megadásával a nyitási időablakot.



• Adja meg ismét a kódot.

A nyitási időkésleltetés és időablak minden kódra / felhasználóra azonnal törlődik.


10. CSENDES RIASZTÁS AKTIVÁLÁSA / KIKAPCSOLÁSA ÉS HASZNÁLATA

Csendes riasztás csak akkor működik, ha a zár egy riasztórendszerhez csatlakozik riasztó dobozon keresztül. A néma riasztás aktiválásához és deaktiválásához a zárnak nyitott állapotban kell lennie.

Nyissa ki a zárat az utasítás 3. pontja alapján.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a „6” gombot, amíg dupla hangjelzés hallható lesz. A LED világít az alábbi művelet végrehajtása alatt:



• Írja be a menedzser kódot ♪♪



Aktiválja a néma riasztást az „1” beírásával.




Kapcsolja ki a néma riasztást a „0” beírásával.

CSENDES RIASZTÁS

Csak akkor működik, ha a csendes riasztás be van kapcsolva, és a zár egy riasztórendszerhez van csatlakoztatva.

Rablás esetén az utolsó számjegy + 1 beírásával néma riasztás küldhető. Ha utolsó számnak a 9-es lett megadva, akkor néma riasztás küldéséhez 0-t kell beírni, ha az utolsó szám 0, akkor 1-et kell beírni.

Például!




Pl: ha az érvényes kód - 2 2 2 2 2 2, a néma riasztás a 2 2 2 2 2 3 beírásával történik. Ez a kód is ugyanúgy működik, mint érvényes kódot. A néma riasztás egy kívülálló számára észrevehetetlen.

11. HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA



Nyomja meg és tartsa lenyomva a „4” gombot, amíg dupla hangjelzés hallható lesz. A LED világít az alábbi művelet végrehajtása alatt:



• Írja be a menedzser kódot ♪♪.

Adja meg a kívánt hangerőt:


① = fél hangerő

② = teljes hangerő

③ = néma (csak egy kattanás hallatszik, amikor a LED világít)

12. AZ ELEM CSERÉJE

Amennyiben a zár nyitáskor egy sor hangot ad ki,



akkor az elem majdnem lemerült, és azonnal ki kell cserélni.

Csak **9 V-os ipari alkáli elemet használjon** (Varta / Duracell / Procell /Energizer Industrial).

Elementartó a billentyűzetben

Nyissa ki az elementartó rekeszt, és cserélje ki az elemet egy újra, majd csukja vissza.

Elementartó a széfben

ST40xx-el és DE20xx-el kezdődő billentyűzetek esetén az elementartó rekesz a széf belsejében található. Ha az elem teljesen lemerült, tartson egy új elemet a billentyűzet elülső pólusához a kód beírása közben mindaddig, amíg a zár teljesen ki nem nyílik.

Nyissa ki az ajtót, és keresse meg az elementartót. Nyissa ki az elementartó rekeszt és cserélje ki az elemet egy újra, majd csukja vissza. Kérjük, forduljon széfjének gyártójához további szükséges információ esetében.

13. HIBAELHÁRÍTÁSOK

Az elektronikus zár meghibásodása esetén először mindig az elemet kell kicserélni egy új 9 V-os ipari alkáli elemre (Varta / Duracell / Procell /Energizer Industrial).

A zár nem reagál

Cserélje ki az elemet egy új 9 V-os ipari alkáli elemre (Varta, Duracell, Procell, Energizer). Ha a zár továbbra sem reagál a billentyű megnyomásakor, forduljon a széfforgalmazóhoz.

a. Ellenőrizze a billentyűzetet

Ha a zár nem reagál, először ellenőrizze le a billentyűzet működését.



Nyomja meg és tartsa lenyomva az „5” gombot, amíg dupla hangjelzés hallható lesz. A LED világít az alábbi művelet végrehajtása alatt:

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

Nyomja meg egyenként az összes gombot. Ha a billentyűzet jól működik, akkor egy dupla hangjelzés hallható, ha nem működik jól, akkor egy hosszan tartó hangjelzés lesz hallható és a teszt megszakad.

Ha a billentyűzet egy vagy több gombja nem működik megfelelően, forduljon a szállítójához.

b. A zár egyáltalán nem ad ki hangot

A zár nem ad ki hangjelzést a gomb megnyomásakor. Az elem lemerült, cserélje ki egy új elemre. Lásd a 12. pontot – Az elem cseréje.

c. Elfelejtettem a kódomat

Biztonsági okokból az M-LOCKS nem rendelkezik nyitó kóddal, amellyel kinyithatná a zárat. Kérjük, forduljon a szállítójához.

A zár csak nagyon nehezen nyitható

Valószínűleg ebben az esetben a zárszerkezettel van probléma (a zár mechanikája a széfajtó belsejében van), és nem a zárral. Ez a használati utasítás csak a zárra vonatkozik, a teljes széf nem. Ebben az esetben kérjük, lépjen kapcsolatba a széf gyártójával/szállítójával a probléma megoldása érdekében.